

GASTRONOMIE

MATÉRIEL POUR PROS



pièce

489²⁵



N° d'art. 970169
Bartscher
Friteuse Imbiss
avec robinet, 2 x 8 l



24%*

pièce

169⁹⁵



N° d'art. 900426
Bain-marie
avec robinet de vidange
en inox, 230 V
GN 1/1, 150 mm



23%*

pièce

35²⁵



N° d'art. 971054
sur toutes les poêles à frire
Stronghold Silver
p. ex.: induction
Ø 24 cm



20%*

* Rabais déjà déduit

Toutes les actions sur: webshop.transgourmet.ch

Sous réserve de modification des prix et de limitation des quantités! Toutes les offres TVA exclue et TEA incluse.



TRANSGOURMET

pièce

215²⁵

N° d'art. 925160
Pro Equip
Appareil à hot-dog
avec 4 pics
230 V, 2 x 300 W, 10 A
57,5 x 33,5 x 43 cm

22%*



pièce

112²⁵

N° d'art. 925161
Pro Equip
Appareil à hot-dog
avec 2 pics, bocal à saucisses Ø 16 cm
230 V, 420 W, 10 A
34 x 35,5 x 38 cm



pièce

293⁵⁵

N° d'art. 970168
Bartscher
Friteuse Imbiss
avec robinet de vidange, 8 l

24%*



pièce

380⁰⁵

N° d'art. 990912
Pro Equip
Gril de contact Panini
2'400 W
surface du gril: 29 x 38 cm



pièce

231⁷⁵

N° d'art. 970214
Bartscher
Gril / Toasteur
double, 230 V, 3 kW

24%*



pièce

410⁹⁵

N° d'art. 970221
Bartscher
Chauffe-frites électrique
GN 1/1
230 V, 1,2 kW



pièce

146²⁵

N° d'art. 970167
Bartscher
Friteuse Snack
sans robinet, 4 l



pièce

3¹⁵

N° d'art. 991140
ProChef
Flacon doseur
710 ml



pièce

194⁶⁵

N° d'art. 998020
Caso
Plaque électrique à induction ProChef
31,7 x 42 x 8,7 cm, 3'500 W
12 niveaux de puissance, détection automatique
d'ustensile de cuisson (Ø 14 - 26 cm),
pieds antidérapants



pièce

80³⁵

N° d'art. 990923
Caso
Plaque à induction
Pro Menu 2100
2'100 W, 12 niveaux de puissance



pièce

163⁷⁵

N° d'art. 961171
Caso
Plaque électrique à induction double Pro Menu
2'400 W



pièce

592²⁵



N° d'art. 900427

Trancheuse modèle 250

lame Ø 250 mm

épaisseur de coupe jusqu'à 12 mm

230 V, 50 Hz, 150 W

498 x 395 x 360 mm

20%*



pièce

478⁹⁵



N° d'art. 900428

Trancheuse

modèle 220

lame Ø 220 mm

épaisseur de coupe jusqu'à 12 mm

230 V, 50 Hz, 120 W

44 x 38,5 x 33 cm



pièce

1436⁸⁵



N° d'art. 970161

Caldolux

Four à basse température

3 x GN 1/1

760 W

24%*



pièce

890⁹⁵



N° d'art. 970146

Bartscher

Coupe-légumes GMS550

avec 5 disques

550 W



pièce

54⁵⁵



N° d'art. 990235

Caso

Multislicer

230 V/50 Hz, 80 W

140 x 153 x 328 mm

en plastique



pièce

359⁴⁵



N° d'art. 998211

Graef

Hachoir à viande FW 706

800 W



pièce

184³⁵



N° d'art. 998039

Steba

Cuiseur sous vide SV120

2'000 W, en acier inoxydable



pièce

272⁹⁵



N° d'art. 970205

Bartscher

Rafraîchisseur à bouteilles 4 BT-100

refroidisseur pour 4 bouteilles

1 zone de température 5-18 °C

avec affichage digital



pièce

204⁹⁵



N° d'art. 925102

Machine à glaçons

Ice Master Pro



pièce

204⁹⁵



N° d'art. 998131

RAW

Mixer-Blender X2.5 Turbo

20%*



pièce

97⁸⁵



N° d'art. 963021

Stérilisateur pour conserve

EKA 179

avec robinet

27 l



pièce

46³⁵



N° d'art. 966919
Boîte isotherme Boxer
42 l, GN1/1
couvrecl. incl.

23%*



pièce

51.-



N° d'art. 925166
Chafing Dish
Sunshine

27%*



pièce

189.-



N° d'art. 966910
Boîte isotherme
Frontloader
69 l, noire

NEW



pièce

143²⁰



N° d'art. 996156
Thermohäuser
Sac à dos de livraison
37 x 39 x 37 cm

NEW



pièce

154³⁰



N° d'art. 925150
Chafing Dish
Rolltop électrique
GN 1/1

27%*



pièce

79⁹⁵



N° d'art. 900436
Chauffe-plat pour buffet
avec 3 bacs GN 1/3
avec couvercles transparents
230 V, 50 Hz, 300 W

NEW



pièce

81³⁵



N° d'art. 998033
ProChef
Distributeur de boissons
12 l



pièce

97⁸⁵



N° d'art. 991113
Chaudron pour vin chaud
10 l, en inox 18/10
robinet de sécurité
30 °C - 110 °C
230 V, 2'000 W, 10 A



pièce

92⁶⁵



N° d'art. 970172
Bartscher
Soupière Economic
9 l



pièce

209¹⁰



N° d'art. 970173
Bartscher
Cuiseur à riz
8 l



pièce

586⁰⁵



N° d'art. 967783

Kisag

Mixeur-plongeur

2 vitesses: 17 000/14 000 t/min

3,8 kg, 40 cm, en inox

230 V, 550 W, 10 A

25%*



pièce

190⁵⁵



N° d'art. 967782

Kisag

Mixeur-plongeur

2 vitesses: 20 000/15 000 t/min

1,2 kg, 20 cm, en inox

230 V, 250 W, 10 A



pièce

1214³⁵



N° d'art. 900425

ProEquip

Mélangeur à mouvement planétaire

20 l



pièce

184³⁵



N° d'art. 933614

Bamix

Mixeur-plongeur Gastro PRO-2

200 W



pièce

153⁴⁵



N° d'art. 933613

Bamix

Mixeur-plongeur Gastro PRO-1

200 W



pièce

1'111³⁵



N° d'art. 920042

Heinzelmann CHEF-X

robot de cuisine



pièce

215²⁵



N° d'art. 990434

Trisa Professional

Robot ménager

800 W



pièce

19⁴⁵



N° d'art. 970884

Bassine de pâtissier

7,5 l, Ø 34 cm



pièce

34¹⁵



N° d'art. 903455

Tous les couteaux Victorinox

p. ex.: scie de pâtissier

avec manche en plastique

26 cm



20%*



pièce

38⁸⁰



N° d'art. 904002

Planche à découper GN 1/1

20 mm



20%*



pièce

822⁹⁵



N° d'art. 998130
ProEquip
Machine de conditionnement
sous vide à compartiment
350 x 300 x 80 mm
630 W, 1'006 mbar



100 pièces

29¹⁰



N° d'art. 901190
Tous les sachets sous vide
résistants à la cuisson 90 µm
p. ex.:
300 x 400 mm



30%*

pièce

180²⁵



N° d'art. 998094
Caso
Appareil de mise sous-vide
VRH790 Advanced



20%*

pièce

122⁰⁵



N° d'art. 933113
Printex
Étiqueteuse Z
français
11 textes multiples



rouleau

5⁹⁰



N° d'art. 989380
Étiquettes pour sachets sous vide
-18 °C surgélation
paquet de 2 rouleaux de 500 pcs



pièce

91⁶⁵



N° d'art. 998027
Caso
Machine sous vide VR 390 advanced
boîtier et chambre en acier inoxydable
230 V/350 W



pièce

81.-



N° d'art. 967521
Viktor
Balance
jusqu'à 15 kg/5 g



pièce

380⁰⁵



N° d'art. 967526
Viktor
Balance
jusqu'à 15 kg/1 g



pièce

34⁷⁵



N° d'art. 990220
Tristar
Balance de cuisine Easy
jusqu'à 5 kg / 1 g



pièce

8⁸⁰



N° d'art. 968183
sur toutes les boîtes
Lock & Lock professional
p. ex.: 1,1 l



20%*

pièce

176⁵⁰



N° d'art. 966913
Chariot
à étagères pour bacs GN 1/1



pièce

493³⁵



N° d'art. 990920
Pro Equip
Plaque de grill
en inox, 40 x 60 cm
140 °C-300 °C
230 V, 3,2 kW, 16 A



25%*

pièce

20¹⁰



N° d'art. 970299
Écumoire à friture
20 cm



pièce

19.-



N° d'art. 970290
Spatule
perforée
46 cm



pièce

8.-



N° d'art. 967456
Cuillère à chafing
32 cm



pièce

71⁰⁵



N° d'art. 998012
Grille-pain avec 4 fentes
TO 400



21%*

pièce

153⁴⁵



N° d'art. 970262
Kisag
Ouvre-boîte
64 cm



pièce

132⁸⁵



N° d'art. 991129
Essoreuse à salade
9,5 l



21%*

pièce

13²⁵



N° d'art. 963491
Thermomètre
digital
résistant à l'eau



pièce

91⁶⁵



N° d'art. 975006
Trisa
Micro-ondes Micro Plus
17 l, fonction de grill: 900 W
puissance du micro-ondes: 700 W



pièce
17⁶⁵




N° d'art. 970940
toutes les poêles à frire
Stronghold Annabella
p.ex.: Ø 32 cm



20%*

pièce
123⁴⁰




N° d'art. 971048
sur toutes les poêles à frire
Stronghold Diamant
p.ex.:
à induction
Ø 32 cm



20%*

pièce
93²⁰




N° d'art. 970316
sur toutes les marmites
Pujadas
p. ex.:
16,5 l, Ø 28 cm, h: 28 cm



20%*

pièce
167⁷⁰




N° d'art. 970234
sur toutes les sauteuses
Demeyere
p.ex.:
Ø 24 cm



20%*

pièce
14⁶⁵




N° d'art. 963390
sur tous les bacs GN Quality
p. ex.: bac GN 1/6
en inox, 150 mm



20%*

pièce
5⁶⁵




N° d'art. 963384
sur tous les couvercles GN Quality
p. ex.: 1/6, en inox



21%*

pièce
13¹⁵




N° d'art. 963452
Tous les bacs GN
en polypropylène
p.ex.: bac GN 1/1
150 mm



30%*

pièce
137⁶⁰



N° d'art. 970248
Demeyere
Casserole
Ø 22 cm, 4 l

